
MECHANICKÝ

1) Odjistěte obepínací pásek a uvolněte deštník.
2) Uchopte objímku a táhněte nahoru, dokud se deštník nezajistí.
3) Ke složení deštníku stiskněte tlačítko a táhněte volně dolů.







VYSTŘELOVACÍ

1) Odjistěte obepínací pásek.
2) Automaticky otevřete deštník stiskem uprostřed tlačítka na rukojeti.
3) Ke složení deštníku uchopte objímku a zatáhněte deštník dolů, dokud se nezajistí.







PLNÝ AUTOMAT

1) Odjistěte obepínací pásek a stistkněte uprostřed tlačítko na rukojeti.
2) Ke složení deštníku stiskněte opětovně tlačítko uprostřed.
3) Jednou rukou držte ručku deštníku, druhou zatlačte plochou ruky na střechu deštníku.
4) Nikdy se nesnažte deštník s plnou automatikou manuálně stahovat, vždy pomocí tlačítka, jinak hrozí poškození automatiky deštníku!







DOPPLER CZ s.r.o. - Trocnovská 70, Trhové Sviny, 37401 - www.doppler.cz